



Démontage du roulement de bielle NADELLA DL1413 (Ø int. 14mm / Ø ext. 15mm)



Poussez sur le roulement avec une [entretoise de cadre](#).
Positionner un écrou 8 pans de potence chromé.
Serrez l'ensemble dans un étau ou un presse hydraulique.

Démontage du roulement de bielle NADELLA DL1212 ou HK1212 (Ø int. 14mm / Ø ext. 15mm)

Pour ce roulement, même procédé. Il vous faudra cependant trouver 2 entretoises plus petites.